Notice - Instructions

Pour assurer la meilleur qualité de nos productions et une gravure exceptionnelle, vos figurines sont produites en résine et vendues sur support. La résine solide se coupe difficilement.
C'est pourquoi la polymérisation n'est pas complètement terminée lorsque vous ouvrez la boîte et les figurines peuvent être un peu "grasses". Suivre la méthode présentée vous permettra d'obtenir les meilleurs résultats. Jusqu'au retrait des supports, merci de laisser les figurines dans la boîte à l'abri de la lumière afin d'éviter que la polymérisation ne se termine.

!! Attention - Warning !!

For garantie the best quality of our products and an amazing level of sculpt, your miniatures are produced in resin and sell with their supports. Resin is difficult to cut. This is reason why the polymerization is not completly ended whan you open the box and the miniature could be a bit "greasy". Follow the instructions below will obrtain you the best result. Until you remove support, please to keep the miniature in the box far away from light to avoid end of the polymerization.

Vos outils : Une pince et des gants

Your Tools : Pinceless & Gauntlets

3 Etapes Steps

1 Retrait de la base Cut from the base

En commençant par les figurines placées à l'extérieur et en se dirigeant petit à petit vers le centre, coupez les supports au plus près de la base pour conserver seulement les figurines avec les supports.

Starting with miniatures at the border and going step by step to the centre, cut the support as close as possible of the base to keep only miatures and the supports.

Retrait des supports Cut the supports 2

Une figurine à la fois, coupez précautionneusement les supports en commençant par les parties les plus fines.

On miniature at a time, carefully cut the supports, starting with finest parts.

3 Laisser faire le soleil... Let the sunshine in...

Lorsque toutes les figurines ont été préparées, il suffit de les laisser au soleil 2 ou 3 jours pour que la polymérisation se termine. Lorsque le toucher n'est plus "graisseux", c'est prêt à peindre !

When all the miniatures are prepared, just let them for 2 or 3 days exposed to the sun for end the polymerization. When the touched is no more 'greasy', it's ready to be paint !

MERCI ! - THANK YOU !

www.zbbeditions.fr